

TITAN

e k o

FuelMaster®

Nadzemní dvouplášťová nádrž na motorovou
naftu o objemu 1200, 2500, 3500 nebo 5000 litrů
s výdejním stojanem



SNIŽTE SVOJE NÁKLADY NA NÁKUP PALIVA



Důvody, proč se vyplatí používat nádrže s výdejním stojanem FuelMaster® společnosti Titan Eko:

- Není nutné tankovat na čerpací stanici nebo dovážet palivo v kanystrech (sudech)
- Palivo je bezpečně skladováno venku, bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav
- Jednoduchost obsluhy zařízení zaručuje snadný a bezpečný provoz
- Dokonalá ochrana před únikem nafty a pronikáním zápachu, díky použití dvojité konstrukce nádrže (nádrž v nádrži)
- Odolnost vůči mechanickému poškození, díky pevné a zesílené konstrukci pláště vnitřního i vnějšího pláště nádrže
- Snadné udržení čistoty a pořádku v místě tankování vozidla. Vysoká odolnost nádrže vůči extrémně nízkým a vysokým teplotám díky použití kvalitního polyethylenu a moderní technologie výroby
- Odolnost proti UVzáření
- Výdejní stojan je ochráněn před přístupem nepovolaných osob uzamykatelnou nástavbou, která také chrání napouštěcí hrdlo
- Estetický tvar a barva. FuelMaster® nevytváří nepříjemný prvek ve Vašem okolí
- Snadná přeprava, např. vysokozdvizným vozíkem nebo jeřábem
- Stálost výrobku - nekoroduje, nehraje, nebledne
- Nevyžaduje zvláštní údržbu
- Bohaté standardní vybavení zajišťuje komfort, bezpečnost a funkčnost
- Certifikát OFCERT,
- Certifikát jakosti BS EN ISO 9001:2000, č. FM 57348
- Záruka na nádrž 10 let, záruka na výdejní stojan a čidla 1 rok

FuelMaster® Standardní vybavení

- Dvouplášťová nádrž o objemu 1200 l, 2500 l, 3500 l nebo 5000 l
- Výdejní stojan je vybaven elektrickým čerpadlem (230V) o výkonu 72 l/min. (FM5000, FM3500) nebo 56 l/min (FM2500 a FM1300)
- Analogový průtokoměr s ukazatelem (celkové a okamžité množství výtoče) s možností kalibrace
- Zamykatelný kryt výdejního stojanu
- Čidlo aktuální hladiny nafty s displejem (Watchman plus) s integrovaným hlásičem úniku nafty do meziprostoru. Zařízení se skládá ze sondy umístěné v nádrži, spojené s vysílačem. Vysílač předává rádiový signál do přijímače, který je umístěn v libovolné zásuvce 230V ve vzdálenosti 1000 m od nádrže. Displej přijímače uvádí okamžité množství nafty v nádrži (v 10ti stupňové škále)
- Čidlo maximální hladiny nádrže
- Automatická výdejní pistole s hadicí (FM1200 l, 2500 l a 3500 l délka hadice 4m, FM 5000 l délka hadice 6m)
- Uzamykatelný kontrolní otvor 16"
- Plnicí hrdlo 2" s vnějším závitem
- Těsné víko vnitřní nádrže o průměru 5,5"
- Odvzdušňovací ventil na vnitřní nádrži



System „Watchman Plus“

Typy průtokoměrů

Průtokoměr s analogovým počítadlem

- Dvoufunkční počítadlo (okamžité a celkové množství)
- Uvádí vydané množství paliva (přípustná odchylka +/- 1%)



Průtokoměr s digitálním počítadlem

- Dvoufunkční počítadlo (okamžité a celkové množství)
- Uvádí vydané množství paliva (přípustná odchylka +/- 0,5%)



FuelMaster®

Dostupné objemy a rozměry nádrží



BFM01200DG/*

BFM02500DG/*

BFM03500DG/*

BFM05000DG/*

Kód produktu	Objem [l]	Délka [m]	Šířka [m]	Výška [m]
BFM01200DG/*	1200	1,90	1,24	1,77
BFM02500DG/*	2500	2,46	1,46	1,85
BFM03500DG/*	3500	2,30	2,20	1,96
BFM05000DG/*	5000	2,845	2,23	2,34
BFM09000DG/* NOVINKA!	9000	3,25	2,45	2,95

Rozměry výrobků se mohou lišit v rozsahu +/-1%.

* Koncovka kódu podle použitého počítadla, AF – analogové počítadlo, DF – digitální počítadlo.



BFM09000DG/*

Nádrž FuelMaster® je určena ke skladování a internímu výdeji motorové nafty. Zesílená konstrukce zařízení a špičkové komponenty v něm použité nevyžadují náročnou údržbu během provozu.

- V nádrži se nesmí skladovat benzín
- Nádrž lze přepravovat pouze ve vyprázdněném stavu
- Při instalaci (uvedení do provozu) FuelMasteru® se musí dodržovat pokyny výrobce
- V případě jakýchkoli problémů s instalací nebo provozem FuelMasteru® kontaktujte výrobce nádrže nebo dodavatele

Typy průtokoměrů

FM 5000 - kódový přístup pro max. 50 uživatelů - BFM 05000DG/ MU

Vybavení:

- Digitální průtokoměr (přípustná odchylka +/- 0,5%)
- Čerpadlo 230V o výkonu max 72 l/min.
- Mikroprocesorový ovládací systém, který umožňuje záznam vydaného množství paliva zvlášť pro každého uživatele. Každý uživatel má osobní identifikační číslo PIN

Dopňkové vybavení:

- Počítačový software, který umožňuje podrobný záznam vydaného paliva
Data se převádí do počítače pomocí digitálního klíče nebo síťového připojení
- Digitální kódové klíče uživatelů (čipové karty)





FuelMaster®

FuelMaster® je vhodným řešením pro firmy a soukromé osoby, které vlastní vozidla se vznětovými motory, např. auta, stavební stroje, vysokozdvížené vozíky, traktory, apod.

Přednosti nádrže:

- Úspora nákladů vyplývající z nižší ceny dodávané nafty od distributora
- Úplný přehled o tankovaném palivu
- Zajištění vyšší kvality motorové nafty volbou osvědčeného dodavatele
- Úspora vyplývající z tankování „na dvoře“
- Snížení režijních nákladů, méně dokladů za pohonné hmoty
- Trvalá zásoba motorové nafty a nezávislost na čerpacích stanicích

Nádrž je též určena pro:

- Převážní a malé rozvážkové firmy
- Stavební firmy
- Zemědělské podniky
- Logistická centra - vojenská i civilní
- Výrobní podniky, distribuční společnosti, sklady apod

Umístění nádrže:

Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy o instalaci a provozu nadzemních nádrží a opatření místních orgánů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí.

Při umístění mobilní nádrže se musí dodržovat následující pravidla:

- Umístění nádrže musí být v souladu s platnými předpisy
- Nádrž nesmí být ze všech stran obklopena budovami
- Nádrž musí být umístěna na rovné stabilní ploše z nehořlavé hmoty

Více informací o umístění a provozu najdete v průvodní dokumentaci

FM 2500 - TuffMaster - s ocelovou konstrukcí

Tam, kde existuje nebezpečí poškození nádrže, nebo je nádrž často přemísťována, použijte FuelMaster® v kovové ocelové konstrukci



Distributor:

TITAN
e k o

A Kínéspan Company

EUROTANK DIESEL s.r.o.

Podebradova 1157/8

430 02 Chomutov

tel.+fax: +420 474 624 036

Odstíny barev vyzobrazených výrobků v propagačních materiálech se mohou lišit v závislosti na kvalitě tisku.

Specifikace výrobků se může změnit; pro ověření aktuálního stavu vybavení výrobků, prosíme, kontaktujte prodejní oddělení Titan Eko nebo nejbližšího distributora.



BS EN ISO 9001:2000
FM 57348